


Identify parts before assembling. | Identifier les pièces avant l'assemblage. | Identificar las partes antes de armar. **2130/2131/2138**


### Ax1

Bottom Tube  
Tube inférieur  
Tubo inferior



### Bx1

Top Tube  
Tube supérieur  
Tubo superior




### Cx3

Shoe Carousel  
Support à chaussures  
Soporte para zapatos giratorio




### Dx1

Base Cover  
Couvercle de la base  
Cubierta de la base



### Ex1

Base  
Base  
Base



### Fx2

End Cap  
Capuchon d'extrémité  
Tapa para extremo



### G-Xx3

Clamp  
Pince  
Abrazadera



### Hx1

Handle  
Poignée  
Mango



### Ix1

Screw  
Vis  
Tornillo



### Jx2

Washer  
Rondelle  
Arandela



### Kx1

Allen Wrench  
Clé Allen  
Llave Allen











### Lx1

Locking Washer  
Rondelle frein  
Arandela de traba



**Customer Service**  
**Service à la clientèle**  
**Servicio al cliente:**

1-800-922-5524 • 1-314-428-5657



**1** Slide Locking Washer (L) onto Screw (I), then slide Washer (J) onto Screw (I). Slide Base (E) onto Screw (I). Add second Washer (J). Place Base Cover (D) onto Screw (I).

Déplacer le curseur de verrouillage rondelle (L) sur la vis (I), puis faites glisser la rondelle (J) sur la vis (I). Déplacer le curseur de base (E) sur la vis (I). Ajouter seconde rondelle (J). Placez la base couvercle (D) sur la vis (I).

Bloqueo Deslice la arandela (L) en el tornillo (I), a continuación, deslice la arandela (J) en el tornillo (I). Deslice la base (E) en el tornillo (I). Añadir la segunda arandela (J). Coloque la base de la cubierta (D) en el tornillo (I).

**2** Slide Bottom Tube (A) onto Screw (I). Hold Bottom Tube firmly and using Allen Wrench (K), tighten screw until snug.

Glisser le tube inférieur (A) sur la vis (I). Tenir le tube inférieur fermement et, à l'aide d'une clé Allen (K), serrer la vis légèrement.

Colocar el tubo inferior (A) en el tornillo (I). Sostener el tubo inferior fermemente y usar la llave Allen (K) para ajustar el tornillo hasta que quede firme.

**3** Loosen screw on Clamp (G-X) and slide onto Bottom Tube (A). Slide Shoe Carousel (C) onto Bottom Tube (A).

Desserrer la vis de la pince (G-X) et glisser la pince sur le tube inférieur (A). Glisser le support à chaussures (C) sur le tube inférieur (A).





Aflojar el tornillo en la abrazadera (G) y deslizar en el tubo inferior (A). Colocar el soporte para zapatos giratorio (C) en el tubo inferior (A).

**4** Repeat Step 3.  
Répéter l'étape 3.  
Repetir el Paso 3.

\*NOTE: Washers (J) must be assembled one on top and one on the bottom of Base (E) or the unit will wobble.

\*REMARQUE : Les rondelles (J) doivent être installées, l'une dans le haut, et l'autre dans le bas de la base (E), sans quoi l'unité oscillera.

\*NOTA: Las arandelas (J) se deben colocar una sobre la base y la otra debajo de la base (E) o la unidad no quedará firme.



**5** Push End Caps (F) firmly into holes on Handle (H).

Enfoncer les capuchons d'extrémités (F) fermement dans les bouts de la poignée (H).

Presionar firmemente para colocar las tapas para los extremos (F) en los orificios del mango (H).

**6** Screw Handle (H) into Top Tube (B). Tighten until secure.

Atornillar el mango (H) en el tubo superior (B). Ajustar hasta que quede firme.

**7** Slide Shoe Carousel (C) onto bottom of Top Tube (B). Slide Clamp (G-X) up to Shoe Carousel (C) and tighten screw.

Glisser le support à chaussures (C) dans le bas du tube supérieur (B). Glisser la pince (G-X) vers le haut jusqu'au support à chaussures (C) et serrer la vis.

Deslizar el soporte para zapatos giratorio (C) en la parte de abajo del tubo inferior (B). Deslizar la abrazadera (G) hasta el soporte para zapatos giratorio (C) y ajustar el tornillo

**8** Screw Top Tube (B) into Bottom Tube (A). Tighten until secure.

Visser le tube supérieur (B) dans le tube inférieur (A). Serrer jusqu'à ce qu'il tienne solidement.

Atornillar el tubo superior (B) al tubo inferior (A). Ajustar hasta que quede firme.

**9** Slide each Shoe Carousel (C) to desired height and secure by sliding Clamp (G-X) up to Shoe Carousel (C) and tightening screw.

Glisser chacun des supports à chaussures (C) jusqu'à la hauteur désirée, puis fixer en soulevant la pince (G-X) jusqu'au support à chaussures (C) et serrer la vis.

Deslizar cada soporte para zapatos giratorio (C) hasta la altura deseada y fijar deslizando una abrazadera (G) hasta el soporte para zapatos (C) y ajustando el tornillo.

\*NOTE: Part "GX" - Do not overtighten screw on sliding clamp. This may cause part to break.

\*REMARQUE : Pièce « GX » - Ne pas serrer la vis excessivement sur la pince coulissante. Cela pourrait briser la pièce.

\*NOTA: Parte "G" No ajustar demasiado el tornillo en la abrazadera. Puede provocar que se rompa.